




# Tastature i miševi/USB i PS2/žični i bežični KORISNIČKO UPUTSTVO

## Sadržaj pakovanja :


- Proverite da li se sve nalazi u pakovanju (detaljan sadržaj pakovanja je odštampan na ambalaži).
- Ukoliko je bilo šta oštećeno ili nedostaje, kontaktirajte vašeg prodavca.



Slika 1

## Instalacija uređaja sa USB konektorom

- Priključite "USB Plug" u slobodni USB port (Slika 1)



"PS2  
slobodni

## Instalacija uređaje sa PS2 konektorom

- Priključite "Plug" u konektor - Jack (Slika 2)

Slika 2

Slika 2


## Instalacija bežičnih uređaja

- Ubacite AA/AAA baterije u odgovarajuća ležišta, pazeći na polaritet +/- (Slika 3).
- Zatim prijemnik signala ubacite u slobodni USB konektor (Jack)- (videti sliku gore)
- Instalirajte propratni softver sa CD-a i uređaj je spreman za rad

Napomena : Slike su samo



# Tastature i miševi/USB i PS2/žični i bežični **KORISNIČKO UPUTSTVO**



Slika 3

šematski prikaz proizvoda.

Dodatne informacije možete  
dobiti na:  
[www.roccat.org/Support](http://www.roccat.org/Support)